

Installatie Omschrijving Kokowall Tuinschermen met JB palen

Benodigd gereedschap:

- Grondboor
- Schep / Schop
- Voorhamer
- (hand) Boormachine met schroefkopbitje
- Zelftappers
- Piketpaaltjes
- Touw
- Waterpas
- Blokjes hout



Foto: voorbereide palen in buitenste profiel.

Van tevoren kunnen de palen alvast voorbereid worden:

- De JB profielpalen dienen aan beide zijden, ca. 10 cm. vanaf de bovenkant en ca. 10 cm. vanaf de onderkant (scherm) voorgeboord te worden met boortje Ø 5 of 6 mm. Dit kan gedaan worden in het buitenste omhoogstaande profiel van de paal. (zie foto)

Kokowall schermen met metalen omlijsting

- a) Op de positie van de schermen moeten beplanting verwijderd dan wel verplaatst worden. Zichtbare hoogte verschillen zoveel mogelijk aanvullen met grond.
- b) Bepaal de positie van de eerste paal en sla hier een piketpaaltje. Aan het eind van het rechte stuk moet een tweede piketpaaltje geslagen worden. Hiertussen een touwtje spannen.
- c) De gaten van de palen kunnen geboord worden met een handmatige grondboor of gegraven worden met een schop. Diepte van de gaten is ± 60 cm. De laatste 20 a 30 cm kunnen de palen doorgeslagen worden met een voorhamer. De schermen zijn b.v. 1,80m hoogte, de palen moeten 80 a 90 cm in de grond staan: de palen moeten dus minimaal 2,60m lengte hebben. Bij voorkeur dienen de gaten afgevuld te worden met kant-en-klare beton voor extra stevigheid. Ca. 1 zak á 25kg per paal is voldoende en het mengen (beton + water) kan gewoon in het gat gedaan worden.
- d) Om en om worden de palen en de panelen geplaatst. Vanuit de eerste paal wordt het scherm verder uitgemeten. De paal uitlijnen met een waterpas en pal tegen het touwtje plaatsen dan wel op de positie van het piketpaaltje plaatsen en het touwtje aan de achterzijde van deze eerste paal bevestigen.
- e) Voor de positie van het tweede gat werkt het makkelijk om het eerste paneel eerst tussen de eerste paal te plaatsen zodat exact de positie van de tweede paal uit te meten is.
- f) Voordat het eerste paneel gemonteerd kan worden moet eerst het volgende gat geboord zijn.
- g) Eerste paneel kan nu aan de paal gemonteerd worden. **Let op: De schermen hebben een boven- en onderzijde. Deze zijn gemarkeerd met een sticker aan de zijkant.** Plaats het scherm tussen de JB paal tegen de flens aan met de voorgeboorde gaten. Schermen kunnen afsteunen op de grond of bijv. 5cm boven de grond bevestigen, schermen moeten dan wel tijdelijk ondersteund worden met houtblokjes. Als het scherm juist gepositioneerd is, kan het vastgezet worden. Dit doet met d.m.v. het boren van zelftappers vanaf de buitenkant van de paal (door de voorgeboorde gaten heen) in het scherm. De boormachine niet te hard laten draaien; **vast is vast!!!**
- h) Tweede paal pal langs het paneel plaatsen. Met een voorhamer kan de paal dieper de grond in geslagen worden op de juiste diepte tov. bovenkant paneel.
- i) Paneel vastzetten met zelftappers.
- j) De voorgaande punten herhalen voor de volgende panelen. Palen goed langs het touwtje plaatsen en de panelen loodrecht uitlijnen.
- k) Na installatie kunnen diverse klimplanten voor en/of tegen het scherm geplant worden. Binnen korte tijd is het Kokowall scherm begroeid!

Onderhoud : Het is aan te bevelen om de schermen elk voorjaar met een tuinbeits of bankirai-olie in te sprayen, dit kan eenvoudig gedaan worden door de vezels te besproeien met behulp van een plantenspuit of een oude glassex-spuitfles. Dit verduurzaamt de vezel en houdt de schermen mooi op kleur!

Succes met het plaatsen en veel plezier met de Kokowall tuinschermen!